FEMÜ® 675

Membranventil Metall, DN 15 - 150

Válvula de diafragma Metal, DN 15 - 150

- **DE)** ORIGINAL EINBAU- UND MONTAGEANLEITUNG
- PTB INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO





Inhaltsverzeichnis


1	Allgemeine Hinweise	2
2	Allgemeine Sicherheitshinweise	2
2.1	Hinweise für Service-	
	und Bedienpersonal	3
2.2	Warnhinweise	3
2.3	Verwendete Symbole	4
3	Begriffsbestimmungen	4
4	Vorgesehener Einsatzbereich	4
5	Technische Daten	5
6	Bestelldaten	6
7	Herstellerangaben	7
7.1	Transport	7
7.2	Lieferung und Leistung	7
7.3	Lagerung	7
7.4	Benötigtes Werkzeug	7
8	Funktionsbeschreibung	7
9	Geräteaufbau	7
10	Montage und Bedienung	8
10.1	Montage des Membranventils	8
10.2	Bedienung	9
11	Montage / Demontage	
	von Ersatzteilen	10
11.1	Demontage Ventil	
	(Antrieb vom Körper lösen)	10
11.2	Demontage Membrane	10
11.3	Montage Membrane	10
11.3.1	Allgemeines	10
11.3.2	Montage der Konkav-Membrane	11
11.3.3	Montage der Konvex-Membrane	11
11.4	Montage Antrieb auf Ventilkörper	12
12	Inbetriebnahme	12
13	Inspektion und Wartung	13
14	Demontage	13
15	Entsorgung	13
16	Rücksendung	13
17	Hinweise	14
18	Fehlersuche /	
	Störungsbehebung	14
19	Schnittbild und Ersatzteile	15
20	FG-Konformitätserklärung	16


1 Allgemeine Hinweise

Voraussetzungen für die einwandfreie Funktion des GEMÜ-Ventils:

- x Sachgerechter Transport und Lagerung
- x Installation und Inbetriebnahme durch eingewiesenes Fachpersonal
- x Bedienung gemäß dieser Einbau- und Montageanleitung
- x Ordnungsgemäße Instandhaltung

Korrekte Montage, Bedienung und Wartung oder Reparatur gewährleisten einen störungsfreien Betrieb des Membranventils.





2 Allgemeine Sicherheitshinweise

Die Sicherheitshinweise berücksichtigen nicht:

- x Zufälligkeiten und Ereignisse, die bei Montage, Betrieb und Wartung auftreten können.
- x die ortsbezogenen
 Sicherheitsbestimmungen, für deren Einhaltung – auch seitens des hinzugezogenen Montagepersonals – der Betreiber verantwortlich ist.



2.1 Hinweise für Serviceund Bedienpersonal

Die Einbau- und Montageanleitung enthält grundlegende Sicherheitshinweise, die bei Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung zu beachten sind. Nichtbeachtung kann zur Folge haben:

- x Gefährdung von Personen durch elektrische, mechanische und chemische Einwirkungen.
- x Gefährdung von Anlagen in der Umgebung.
- x Versagen wichtiger Funktionen.
- x Gefährdung der Umwelt durch Austreten gefährlicher Stoffe bei Leckage.

Vor Inbetriebnahme:

- Einbau- und Montageanleitung lesen.
- Montage- und Betriebspersonal ausreichend schulen.
- Sicherstellen, dass der Inhalt der Einbauund Montageanleitung vom zuständigen Personal vollständig verstanden wird.
- Verantwortungs- und Zuständigkeitsbereiche regeln.

Bei Betrieb:

- Einbau- und Montageanleitung am Einsatzort verfügbar halten.
- Sicherheitshinweise beachten.
- Nur entsprechend der Leistungsdaten betreiben.
- Wartungsarbeiten bzw. Reparaturen, die nicht in der Einbau- und Montageanleitung beschrieben sind dürfen nicht ohne vorherige Abstimmung mit dem Hersteller durchgeführt werden.

▲ GEFAHR

Sicherheitsdatenblätter bzw. die für die verwendeten Medien geltenden Sicherheitsvorschriften unbedingt beachten!

Bei Unklarheiten:

x Bei nächstgelegener GEMÜ-Verkaufsniederlassung nachfragen.

2.2 Warnhinweise

Warnhinweise sind, soweit möglich, nach folgendem Schema gegliedert:

▲ SIGNALWORT

Art und Quelle der Gefahr

- ➤ Mögliche Folgen bei Nichtbeachtung.
- Maßnahmen zur Vermeidung der Gefahr.

Warnhinweise sind dabei immer mit einem Signalwort und teilweise auch mit einem gefahrenspezifischen Symbol gekennzeichnet.

Folgende Signalwörter bzw. Gefährdungsstufen werden eingesetzt:

▲ GEFAHR

Unmittelbare Gefahr!

Bei Nichtbeachtung sind Tod oder schwerste Verletzungen die Folge.

A WARNUNG

Möglicherweise gefährliche Situation!

➤ Bei Nichtbeachtung drohen schwerste Verletzungen oder Tod.

A VORSICHT

Möglicherweise gefährliche Situation!

➤ Bei Nichtbeachtung drohen mittlere bis leichte Verletzungen.

VORSICHT (OHNE SYMBOL)

Möglicherweise gefährliche Situation!

➤ Bei Nichtbeachtung drohen Sachschäden.



2.3 Verwendete Symbole



Gefahr durch heiße Oberflächen!



Gefahr durch ätzende Stoffe!



Hand: Beschreibt allgemeine Hinweise und Empfehlungen.

- Punkt: Beschreibt auszuführende Tätigkeiten.
- Pfeil: Beschreibt Reaktion(en) auf Tätigkeiten.
- x Aufzählungszeichen

3 Begriffsbestimmungen

Betriebsmedium

Medium, das durch das Membranventil fließt.

4 Vorgesehener Einsatzbereich

- x Das GEMÜ-Membranventil 675 ist für den Einsatz in Rohrleitungen konzipiert. Es steuert ein durchfließendes Medium durch Handbetätigung.
- X Das Ventil darf nur gemäß den technischen Daten eingesetzt werden (siehe Kapitel 5 "Technische Daten").
- x Schrauben und Kunststoffteile am Membranventil nicht lackieren!

A WARNUNG

Membranventil nur bestimmungsgemäß einsetzen!

- ➤ Sonst erlischt Herstellerhaftung und Gewährleistungsanspruch.
- Das Membranventil ausschließlich entsprechend den in der Vertragsdokumentation und in der Einbau- und Montageanleitung festgelegten Betriebsbedingungen verwenden.
- Das Membranventil darf nur in explosionsgefährdeten Zonen verwendet werden, die auf der Konformitätserklärung (ATEX) bestätigt wurden.



5 Technische Daten

Betriebsmedium

Aggressive, neutrale, gasförmige und flüssige Medien, die die physikalischen und chemischen Eigenschaften des jeweiligen Gehäuse- und Membranwerkstoffes nicht negativ beeinflussen.

Max. zul. Temperatur des Betriebsmediums je nach Medium, Membran- und Ventilkörperwerkstoff

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

0 bis 60 °C

		Betriebsdruck [bar]		Kv-Wert	
Membrangröße	DN	EPDM	PTFE	[m³/h]	
	15			7	
25	20	0 - 10	0 - 6	14	
	25			20	
40	32	0 - 10	0 - 10 0 - 6	0 - 6	36
40	40			40	
50	50	0 - 10	0 - 6	80	
65	65	0 - 10	0 - 6	100	
80	80	0 - 10	0 - 6	160	
100	100	0 - 10	0 - 6	238	
125	125	0 - 10	0 - 6	376	
150	150	0 - 8	0 - 5	496	

150 °C

Sämtliche Druckwerte sind in bar - Überdruck, Betriebsdruckangaben wurden mit statisch einseitig anstehenden Betriebsdruck bei geschlossenem Ventil ermittelt. Für die angegebenen Werte ist die Dichtheit am Ventilsitz und nach außen gewährleistet. Angaben zu beidseitig anstehenden Betriebsdrücken und für Reinstmedien auf Anfrage. Höhere Betriebsdrücke auf Anfrage. Kv-Werte ermittelt gemäß Norm IEC 534, Eingangsdruck 6 bar, Δp 1 bar, Ventilkörperwerkstoff Grauguss EN-GJL-250 mit Anschluss Flansch EN 1092 Baulänge EN 558 Reihe 1 und Weichelastomermembrane.



6 Bestelldaten

Gehäuseform	Code
Durchgang	D

Anschlussart	Code	
Gewindeanschluss Gewindemuffe DIN ISO 228	1	
Flansch Flansch EN 1092 / PN16 / Form B, Baulänge EN 558, Reihe 1, ISO 5752, basic series 1	8	
Flansch ANSI CLASS 150 RF, Baulänge MSS SP-88	38	
Flansch ANSI CLASS 125/150 RF, Baulänge EN 558, Reihe 1, ISO 5752, basic series 1	39	
Flansch BS 10 Tab "E", Baulänge EN 558, Reihe 7, ISO 5752, basic series 7	51	
Flansch EN 1092 / PN16 / Form A, Baulänge EN 558, Reihe 7, ISO 5752, basic series 7	53	
Flansch ANSI CLASS 125/150 RF, Baulänge EN 558, Reihe 7, ISO 5752, basic series 7	56	
Die technischen Angaben für die Anschlussarten beziehen sich auf die Abmessungen der Flansche und nicht auf den Betriebsdruck. Betriebsdrücke siehe Technische Daten.		

Ventilkörperwerkstoff Co	de
EN-GJL-250 (GG 25)	8
EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) PFA-Auskleidung	17
EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) PP-Auskleidung	18
EN-GJS-500-7 (GGG 50) PFA-Auskleidung	81
EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Hartgummi-Auskleidung	83
EN-GJS-500-7 (GGG 50) PP-Auskleidung	91

Membranwerkstoff	Code
NBR	2
FPM	4
CR	8
EPDM	14
PTFE/EPDM, vollkaschiert	52
PTFE/EPDM konvex, PTFE lose	5E*
Die Kombinationen von PFA-Auskleidungen mit 5E-Membranen eignen sich nur bedingt für gasförmige Medien. Werden geringe Sitzleckraten für gasförmige Medien benötigt, sind andere Kombinationen vorzuziehen.	
* Verwendung für Ventilkörper siehe Datenblatt Seite 8	3

Steuerfunktion	Code
Manuell betätigt	0
Manuell betätigt mit abschließbarem Handrad (und Vorhängeschloss)	L
Manuell betätigt mit abschließbarem Handrad (ohne Vorhängeschloss)	В

Bestellbeispiel	675	50	D	8	8	14	0
Тур	675						
Nennweite		50					
Gehäuseform (Code)			D				
Anschlussart (Code)				8			
Ventilkörperwerkstoff (Code)					8		
Membranwerkstoff (Code)						14	
Steuerfunktion (Code)							0

Andere Anschlussarten, Ventilkörperwerkstoffe, Auskleidungen und Membranwerkstoffe auf Anfrage



7 Herstellerangaben

7.1 Transport

- Membranventil nur auf geeignetem Lademittel transportieren, nicht stürzen, vorsichtig handhaben.
- Verpackungsmaterial entsprechend den Entsorgungsvorschriften / Umweltschutzbestimmungen entsorgen.

7.2 Lieferung und Leistung

- Ware unverzüglich bei Erhalt auf Vollständigkeit und Unversehrtheit überprüfen.
- Lieferumfang aus Versandpapieren, Ausführung aus Bestellnummer ersichtlich.
- Das Membranventil wird im Werk auf Funktion geprüft.

7.3 Lagerung

- Membranventil staubgeschützt und trocken in Originalverpackung lagern.
- Membranventil in Position "offen" lagern.
- UV-Strahlung und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
- Maximale Lagertemperatur: 40 °C.
- Lösungsmittel, Chemikalien, Säuren, Kraftstoffe u.ä. dürfen nicht mit Ventilen und deren Ersatzteilen in einem Raum gelagert werden.


7.4 Benötigtes Werkzeug

- Benötigtes Werkzeug für Einbau und Montage ist nicht im Lieferumfang enthalten.
- Passendes, funktionsfähiges und sicheres Werkzeug benutzen.

8 Funktionsbeschreibung

Das handgesteuerte 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 675 in Metall-ausführung besitzt ein nichtsteigendes Handrad und eine serienmäßig integrierte Sichtanzeige. Ventilkörper und Membrane sind gemäß Datenblatt in verschiedenen Ausführungen erhältlich.

9 Geräteaufbau



Geräteaufbau

- 1 Ventilkörper
- 2 Membrane
- A Antrieb



10 Montage und Bedienung

Vor Einbau:

 Eignung Ventilkörper- und Membranwerkstoff entsprechend Betriebsmedium prüfen.
 Siehe Kapitel 5 "Technische Daten".

10.1 Montage des Membranventils

A WARNUNG

Unter Druck stehende Armaturen!

- ➤ Gefahr von schwersten Verletzungen oder Tod!
- Nur an druckloser Anlage arbeiten.

A WARNUNG



Aggressive Chemikalien!

- ➤ Verätzungen!
- Montage nur mit geeigneter Schutzausrüstung.

A VORSICHT



Heiße Anlagenteile!

- ➤ Verbrennungen!
- Nur an abgekühlter Anlage arbeiten.

A VORSICHT

Ventil nicht als Trittstufe oder Aufstiegshilfe benutzen!

➤ Gefahr des Abrutschens / der Beschädigung des Ventils.

VORSICHT

Maximal zulässigen Druck nicht überschreiten!

- ➤ Eventuell auftretende Druckstöße (Wasserschläge) durch Schutzmaßnahmen vermeiden.
- Montagearbeiten nur durch geschultes Fachpersonal.
- Geeignete Schutzausrüstung gemäß den Regelungen des Anlagenbetreibers berücksichtigen.

Installationsort:

A VORSICHT

- Ventil äußerlich nicht stark beanspruchen.
- Installationsort so wählen, dass Ventil nicht als Steighilfe genutzt werden kann.
- Rohrleitung so legen, dass Schub- und Biegungskräfte, sowie Vibrationen und Spannungen vom Ventilkörper ferngehalten werden.
- Ventil nur zwischen zueinander passenden, fluchtenden Rohrleitungen montieren.
- x Richtung des Betriebsmediums: Beliebig.
- x Einbaulage des Membranventils: Beliebig.

Montage:

- Eignung des Ventils für jeweiligen Einsatzfall sicherstellen. Das Ventil muss für die Betriebsbedingungen des Rohrleitungssystems (Medium, Mediumskonzentration, Temperatur und Druck) sowie die jeweiligen Umgebungsbedingungen geeignet sein. Technische Daten des Ventils und der Werkstoffe prüfen.
- 2. Anlage bzw. Anlagenteil stilllegen.
- 3. Gegen Wiedereinschalten sichern.
- 4. Anlage bzw. Anlagenteil drucklos schalten.
- Anlage bzw. Anlagenteil vollständig entleeren und abkühlen lassen bis Verdampfungstemperatur des Mediums unterschritten ist und Verbrühungen ausgeschlossen sind.
- 6. Anlage bzw. Anlagenteil fachgerecht dekontaminieren, spülen und belüften.




Montage bei Gewindeanschluss:

- Gewindeanschluss entsprechend der gültigen Normen in Rohr einschrauben.
- Membranventilkörper an Rohrleitung anschrauben, geeignetes Gewindedichtmittel verwenden.
 Das Gewindedichtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Montage bei Flanschanschluss:

- Auf saubere und unbeschädigte Dichtflächen der Anschlussflansche achten.
- 2. Flansche vor Verschrauben sorgfältig ausrichten.
- 3. Dichtungen gut zentrieren.
- 4. Ventilflansch und Rohrflansch mit geeignetem Dichtmaterial und passenden Schrauben verbinden. Dichtmaterial und Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.
- 5. Alle Flanschbohrungen nutzen.
- 6. Nur Verbindungselemente aus zulässigen Werkstoffen verwenden!
- 7. Schrauben über Kreuz anziehen!



Entsprechende Vorschriften für Anschlüsse beachten!

Nach der Montage:

 Alle Sicherheits- und Schutzeinrichtungen wieder anbringen bzw. in Funktion setzen.

10.2 Bedienung

Optische Stellungsanzeige





Ventil offen

Ventil geschlossen

A VORSICHT



Heißes Handrad während Betrieb!

- ➤ Verbrennungen!
- Handrad nur mit Schutzhandschuhen betätigen.

Ein abschließbares Handrad ist optional erhältlich. Es kann mit einem Vorhängeschloss gesichert werden (siehe Kapitel 6 "Bestelldaten" / Steuerfunktion).








675

11 Montage / Demontage von Ersatzteilen



11.1 Demontage Ventil (Antrieb vom Körper lösen)

- 1. Antrieb **A** in Offen-Position bringen.
- Antrieb A vom Ventilkörper 1 demontieren.
- 3. Antrieb **A** in Geschlossen-Position bringen.



Wichtig:

Nach Demontage alle Teile von Verschmutzungen reinigen (Teile dabei nicht beschädigen). Teile auf Beschädigung prüfen, ggf. auswechseln (nur Originalteile von GEMÜ verwenden).

11.2 Demontage Membrane



Wichtig:

Vor Demontage der Membrane bitte Antrieb demontieren, siehe "Demontage Ventil (Antrieb vom Körper lösen)".

- 1. Membrane herausschrauben.
- 2. Alle Teile von Produktresten und Verschmutzungen reinigen. Teile dabei nicht zerkratzen oder beschädigen!
- 3. Alle Teile auf Beschädigungen prüfen.
- 4. Beschädigte Teile austauschen (nur Originalteile von GEMÜ verwenden).

11.3 Montage Membrane

11.3.1 Allgemeines



Wichtig:

Für Ventil passende Membrane einbauen (geeignet für Medium, Mediumkonzentration, Temperatur und Druck). Die Absperrmembrane ist ein Verschleißteil. Vor Inbetriebnahme und über gesamte Einsatzdauer des Membranventils technischen Zustand und Funktion überprüfen. Zeitliche Abstände der Prüfung entsprechend den Einsatzbelastungen und / oder der für den Einsatzfall geltenden Regelwerken und Bestimmungen festlegen und regelmäßig durchführen.



Wichtig:

Ist die Membrane nicht weit genug in das Verbindungsstück eingeschraubt, wirkt die Schließkraft direkt auf den Membranpin und nicht über das Druckstück. Das führt zu Beschädigungen und frühzeitigem Ausfall der Membrane und Undichtheit des Ventils. Wird die Membrane zu weit eingeschraubt, erfolgt keine einwandfreie Dichtung mehr am Ventilsitz. Die Funktion des Ventils ist nicht mehr gewährleistet.



Wichtig:

Falsch montierte Membrane führt ggf. zu Undichtheit des Ventils / Mediumsaustritt. Ist dies der Fall dann Membrane demontieren, komplettes Ventil und Membrane überprüfen und erneut nach obiger Anleitung montieren.



Das Druckstück ist fest verschraubt.

Druckstück und Antriebsflansch von unten gesehen:




DN 15 - 80



DN 100 - 150


11.3.2 Montage der Konkav-Membrane



- 1. Antrieb **A** in Geschlossen-Position bringen.
- 2. Neue Membrane von Hand fest in Druckstück einschrauben.
- 3. Kontrollieren ob Membrandom in Druckstückaussparung liegt.
- 4. Bei Schwergängigkeit Gewinde prüfen, beschädigte Teile austauschen (nur Originalteile von GEMÜ verwenden).
- Beim Verspüren eines deutlichen Widerstands Membrane soweit zurückschrauben, bis Membran-Lochbild mit Antriebs-Lochbild übereinstimmt.

11.3.3 Montage der Konvex-Membrane


- Antrieb A in Geschlossen-Position bringen.
- Neuen Membranschild von Hand umklappen; bei großen Nennweiten saubere, gepolsterte Unterlage verwenden.



- 3. Neue Stützmembrane auf Druckstück auflegen.
- 4. Membranschild auf Stützmembrane auflegen.




 Membranschild von Hand fest in Druckstück einschrauben.
 Der Membrandom muss in der Druckstückaussparung liegen.



- 6. Bei Schwergängigkeit das Gewinde prüfen, beschädigte Teile austauschen.
- 7. Beim Verspüren eines deutlichen Widerstands Membrane soweit zurückschrauben, bis Membran-Lochbild mit Antriebs-Lochbild übereinstimmt.
- Membranschild von Hand fest auf die Stützmembrane drücken, so dass sie zurückklappt und an der Stützmembrane anliegt.

11.4 Montage Antrieb auf Ventilkörper

- 1. Antrieb **A** in Geschlossen-Position bringen.
- 2. Antrieb A ca. 20 % öffnen.
- Antrieb A mit montierter Membrane 2 auf Ventilkörper 1 aufsetzen, auf Übereinstimmung von Membransteg und Ventilkörpersteg achten.
- 4. Schrauben 18, Scheiben 19 und Muttern 20 handfest montieren.
- 5. Schrauben **18** mit Muttern **20** über Kreuz festziehen.



 Auf gleichmäßige Verpressung der Membrane 2 achten (ca. 10-15 %, erkennbar an gleichmäßiger Außenwölbung). 7. Komplett montiertes Ventil auf Dichtheit prüfen.



Wichtig:

Wartung und Service:
Membranen setzen sich im
Laufe der Zeit. Nach Montage /
Demontage des Ventils
Schrauben 18 und Muttern 20
körperseitig auf festen Sitz
überprüfen und ggf. nachziehen.

12 Inbetriebnahme

A WARNUNG



Aggressive Chemikalien!

- ➤ Verätzungen!
- Vor Inbetriebnahme Dichtheit der Medienanschlüsse prüfen!
- Dichtheitsprüfung nur mit geeigneter Schutzausrüstung.

A VORSICHT

Gegen Leckage vorbeugen!

 Schutzmaßnahmen gegen
 Überschreitung des maximal
 zulässigen Drucks durch eventuelle
 Druckstöße (Wasserschläge) vorsehen.

Vor Reinigung bzw. vor Inbetriebnahme der Anlage:

- Membranventil auf Dichtheit und Funktion prüfen (Membranventil schließen und wieder öffnen).
- Bei neuen Anlagen und nach Reparaturen Leitungssystem bei voll geöffnetem Membranventil spülen (zum Entfernen schädlicher Fremdstoffe).

Reinigung:

x Betreiber der Anlage ist verantwortlich für Auswahl des Reinigungsmediums und Durchführung des Verfahrens.



13 Inspektion und Wartung

A WARNUNG

Unter Druck stehende Armaturen!

- Gefahr von schwersten Verletzungen oder Tod!
- Nur an druckloser Anlage arbeiten.

A VORSICHT



Heiße Anlagenteile!

- ➤ Verbrennungen!
- Nur an abgekühlter Anlage arbeiten.

A VORSICHT

- Wartungs- und Instandhaltungstätigkeiten nur durch geschultes Fachpersonal.
- Für Schäden welche durch unsachgemäße Handhabung oder Fremdeinwirkung entstehen, übernimmt GEMÜ keinerlei Haftung.
- Nehmen Sie im Zweifelsfall vor Inbetriebnahme Kontakt mit GEMÜ auf.
- Geeignete Schutzausrüstung gemäß den Regelungen des Anlagenbetreibers berücksichtigen.
- 2. Anlage bzw. Anlagenteil stilllegen.
- 3. Gegen Wiedereinschalten sichern.
- 4. Anlage bzw. Anlagenteil drucklos schalten.

Der Betreiber muss regelmäßige Sichtkontrollen der Ventile entsprechend den Einsatzbedingungen und des Gefährdungspotenzials zur Vorbeugung von Undichtheit und Beschädigungen durchführen. Ebenso muss das Ventil in entsprechenden Intervallen demontiert und auf Verschleiß geprüft werden (siehe Kapitel 11 "Montage / Demontage von Ersatzteilen").

14 Demontage

Demontage erfolgt unter den gleichen Vorsichtsmaßnahmen wie die Montage.

 Membranventil demontieren (siehe Kapitel 11.1 "Demontage Ventil (Antrieb vom Körper lösen)").

15 Entsorgung



- Alle Ventilteile entsprechend den Entsorgungsvorschriften / Umweltschutzbestimmungen entsorgen.
- Auf Restanhaftungen und Ausgasung von eindiffundierten Medien achten.

16 Rücksendung

- Membranventil reinigen.
- Rücksendeerklärung bei GEMÜ anfordern.
- Rücksendung nur mit vollständig ausgefüllter Rücksendeerklärung.

Ansonsten erfolgt keine

- x Gutschrift bzw. keine
- x Erledigung der Reparatur sondern eine kostenpflichtige Entsorgung.



Hinweis zur Rücksendung:

Aufgrund gesetzlicher
Bestimmungen zum Schutz
der Umwelt und des Personals
ist es erforderlich, dass die
Rücksendeerklärung vollständig
ausgefüllt und unterschrieben
den Versandpapieren beiliegt.
Nur wenn diese Erklärung
vollständig ausgefüllt ist, wird die
Rücksendung bearbeitet!



675

17 Hinweise



Hinweis zur Richtlinie 94/9/EG (ATEX Richtlinie):

Ein Beiblatt zur Richtlinie 94/9/EG liegt dem Produkt bei, sofern es gemäß ATEX bestellt wurde.



Hinweis zur Mitarbeiterschulung:

Zur Mitarbeiterschulung nehmen Sie bitte über die Adresse auf der letzten Seite Kontakt auf.


Im Zweifelsfall oder bei Missverständnissen ist die deutsche Version des Dokuments ausschlaggebend!

18 Fehlersuche / Störungsbehebung

Fehler	Möglicher Grund	Fehlerbehebung		
Medium entweicht aus Leckagebohrung (siehe Schnittbild Kapitel 19)	Absperrmembrane defekt	Absperrmembrane auf Beschädigungen prüfen, ggf. Membrane tauschen		
Vantil äffagt night have night	Antrieb defekt	Antrieb austauschen		
Ventil öffnet nicht bzw. nicht vollständig	Absperrmembrane nicht korrekt montiert	Antrieb demontieren, Membranmontage prüfen, ggf. austauschen		
	Betriebsdruck zu hoch	Ventil mit Betriebsdruck laut Datenblatt betreiben		
Ventil im Durchgang undicht (schließt nicht bzw.	Fremdkörper zwischen Absperrmembrane und Ventilkörpersteg	Antrieb demontieren, Fremdkörper entfernen, Absperrmembrane und Ventilkörpersteg auf Beschädigungen untersuchen, ggf. austauschen		
nicht vollständig)	Ventilkörpersteg undicht bzw. beschädigt	Ventilkörpersteg auf Beschädigungen prüfen, ggf. Ventilkörper tauschen		
	Absperrmembrane defekt	Absperrmembrane auf Beschädigungen prüfen, ggf. Membrane tauschen		
	Absperrmembrane falsch montiert	Antrieb demontieren, Membranmontage prüfen, ggf. austauschen		
Ventil zwischen Antrieb und	Verschraubung zwischen Ventilkörper und Antrieb lose	Verschraubung zwischen Ventilkörper und Antrieb nachziehen		
Ventilkörper undicht	Absperrmembrane defekt	Absperrmembrane auf Beschädigungen prüfen, ggf. Membrane tauschen		
	Ventilkörper / Antrieb beschädigt	Ventilkörper / Antrieb tauschen		
	Unsachgemäße Montage	Montage Ventilkörper in Rohrleitung prüfen		
Verbindung Ventilkörper - Rohrleitung undicht	Gewindeanschlüsse / Verschraubungen lose	Gewindeanschlüsse / Verschraubungen festziehen		
	Dichtmittel defekt	Dichtmittel ersetzen		
Ventilkörper undicht	Ventilkörper defekt oder korrodiert	Ventilkörper auf Beschädigungen prüfen, ggf. Ventilkörper tauschen		
Handrad lässt sich nicht	Antrieb defekt	Antrieb austauschen		
drehen	Handradarretierung abgeschlossen	Handradarretierung aufschließen		



19 Schnittbild und Ersatzteile



Pos.	Benennung	Bestellbezeichnung
1	Ventilkörper	K600 (DN 15-50)
<u> </u>		K620 (ab DN 65)
	Membrane	600M (DN 15-50)
2		620M (ab DN 65)
18	Schraube	,
19	Scheibe	675S30
20	Mutter	J
Α	Antrieb	9675



Konformitätserklärung

Gemäß Anhang VII der Richtlinie 97/23/EG

Wir, die Firma GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG

Fritz-Müller-Straße 6-8 D-74653 Ingelfingen

erklären, dass unten aufgeführte Armaturen die Sicherheitsanforderungen der Druckgeräterichtlinie 97/23/EG erfüllen.

Benennung der Armaturen - Typenbezeichnung

Membranventil

GEMÜ 675

Benannte Stelle: TÜV Rheinland

Berlin Brandenburg

Nummer: 0035

Zertifikat-Nr.: 01 202 926/Q-02 0036

Konformitätsbewertungsverfahren:

Modul H

Hinweis für Armaturen mit einer Nennweite ≤ DN 25:

Die Produkte werden entwickelt und produziert nach GEMÜ eigenen Verfahrensanweisungen und Qualitätsstandards, welche die Forderungen der ISO 9001 und der ISO 14001 erfüllen.

Die Produkte dürfen gemäß Artikel 3, Absatz 3 der Druckgeräterichtlinie 97/23/EG keine CE-Kennzeichnung tragen.

Joachim Brien

Leiter Bereich Technik

Ingelfingen-Criesbach, Oktober 2014

Índice

1	Informações gerais	17
2	Instruções gerais	
	de segurança	17
2.1	Informações para pessoal	
	de manutenção e de operação	18
2.2	Notas de advertência	18
2.3	Símbolos utilizados	19
3	Definições dos termos	19
4	Area de aplicação	19
5	Dados técnicos	20
6	Dados para encomenda	21
7	Informações do fabricante	22
7.1	Transporte	22
7.2	Fornecimento e desempenho	22
7.3	Armazenagem	22
7.4	Ferramentas necessárias	22
8	Descrição de funcionamento	22
9	Forma construtiva	22
10	Instalação e operação	23
10.1	Instalação da válvula	
	de diafragma	23
10.2	Operação	24
11	Montagem / Desmontagem	
	de peças de reposição	24
11.1	Desmontagem da válvula	
	(desmontagem do atuador	
	do corpo)	25
11.2	Desmontagem do diafragma	25
11.3	Montagem do diafragma	25
11.3.1	Informações gerais	25
11.3.2	Montagem do diafragma côncavo	26
11.3.3	Montagem do diafragma convexo	26
11.4	Montagem do atuador	
	no corpo da válvula	27
12	Entrada em operação	27
13	Inspeção e manutenção	28
14	Desmontagem	28
15	Descarte	28
16	Devolução	28
17	Notas	29
18	Localização de erros /	
	correção de falhas	29
19	Desenho em corte e	
	peças de reposição	30
20	Declaração de	

1 Informações gerais

- Pré-requisitos para o funcionamento correto das válvulas GEMÜ:
 - x Transporte e armazenagem adequados
 - x Instalação e entrada em operação por técnicos especializados
 - x Operação conforme estas instruções de instalação, operação e manutenção
 - x Manutenção adequada

Instalação, operação, manutenção e conserto corretos garantem que a válvula de diafragma opere sem problemas.



As descrições e instruções referem-se a versões padrão. Para as versões especiais, não descritas neste manual de instalação e montagem, valem as indicações básicas deste manual de instalação, operação e manutenção, junto com uma documentação especial à parte.



Todos os direitos, tais como direitos autorais e de propriedade industrial, são expressamente reservados.

2 Instruções gerais de segurança

As instruções de segurança não consideram:

- x Ocorrências inesperadas que possam surgir durante a instalação, a operação e a manutenção.
- x Regras de segurança locais que devem ser observadas pelo operador e por qualquer outra pessoa da planta.



conformidade CE

31

2.1 Informações para pessoal de manutenção e de operação

As instruções de instalação, operação e manutenção contém instruções de segurança básicas que devem ser observadas antes e durante a instalação, operação e manutenção. As consequências da inobservância podem ser:

- x Lesões pessoais devido a influências elétricas, mecânicas ou químicas.
- x Dano a equipamentos que se encontram nas proximidades.
- x Falha de funções importantes.
- x Dano ao meio ambiente devido ao escape de substâncias nocivas em caso de vazamentos.

Antes da entrada em operação:

- Ler as instruções de instalação, operação e manutenção.
- Providenciar treinamento adequado para o pessoal de instalação e operação.
- Assegurar que o operador entenda o conteúdo das instruções de instalação, operação e manutenção na sua totalidade.
- Definir as áreas de responsabilidade.

Durante a operação:

- Manter as instruções de instalação, operação e manutenção à disposição no local de utilização.
- Observar as instruções de segurança.
- Operar apenas de acordo com as especificações.
- Os serviços de manutenção ou de conserto, que não estão descritos nas instruções de instalação, operação e manutenção não devem ser executados sem prévia consulta junto ao fabricante.

A PERIGO

Observar sempre os informativos de segurança e as normas de segurança válidas para os fluidos utilizados!

No caso de dúvida:

x Consultar o departamento de vendas GEMÜ mais próximo.

2.2 Notas de advertência

As notas de advertência foram classificadas de acordo com o seguinte esquema:

▲ TERMO SINALIZADOR

Tipo e fonte do perigo

- ➤ Consequências possíveis na inobservância.
- Medidas para evitar o perigo.

As notas de advertência sempre são identificadas por um termo sinalizador ou por um símbolo específico deste perigo. Serão utilizados os seguintes termos sinalizadores para indicação dos níveis de perigo:

A PERIGO

Perigo iminente!

➤ A inobservância terá como resultado a morte ou lesões gravíssimas.

A AVISO

Situação potencialmente perigosa!

➤ A inobservância terá como resultado a morte ou lesões gravíssimas.

▲ CUIDADO

Situação potencialmente perigosa!

➤ A inobservância terá como resultado lesões moderadas a médias.

CUIDADO (SEM SÍMBOLO)

Situação potencialmente perigosa!

➤ A inobservância podem haver danos materiais.



2.3 Símbolos utilizados

- Ilu	
<u> </u>	
=	

Perigo! Superfícies quentes!



Perigo! Substâncias corrosivas!

B

Mão: indica informações gerais e recomendações.

- Ponto: indica atividades a serem executadas.
- > Seta: indica a resposta à tarefa.
- x Símbolos para enumerações

3 Definições dos termos

Fluido de operação

Fluido, que passa pela válvula de diafragma.

4 Area de aplicação

- x A válvula de diafragma GEMÜ 675 foi projetada para utilização em tubulações. Controle do fluxo, por meio de ação manual.
- A válvula somente poderá ser utilizada em conformidade com os dados técnicos (ver capítulo 5 "Dados técnicos").
- x Não pintar os parafusos e as peças em plástico na válvula de diafragma!

A AVISO

Utilizar a válvula de diafragma apenas de acordo com a sua finalidade!

- ➤ Do contrário, será anulada a responsabilidade do fabricante e o direito à garantia.
- Utilizar a válvula de diafragma exclusivamente de acordo com as condições de operação definidas no pedido e deste manual.
- A válvula de diafragma só pode ser utilizada nas áreas com riscos de explosão com uma declaração de conformidade (ATEX).



5 Dados técnicos

Fluido de operação

Fluidos agressivos, neutros, gasosos e líquidos, que não venham a influenciar as propriedades físicas e químicas dos respectivos materiais do corpo da válvula e do diafragma.

Temperatura máx. admissível do fluido de operação 150 °C dependendo do fluido, material do diafragma e do corpo da válvula

Condições ambientais

Temperatura ambiente

0 até 60 °C

		Pressão de o	Valor Kv	
Tamanho do diafragma	DN	EPDM	PTFE	[m³/h]
	15			7
25	20	0 - 10	0 - 10 0 - 6	14
	25			20
40	32	0 - 10	0 - 10 0 - 6	36
40	40	0-10	0-0	40
50	50	0 - 10	0 - 6	80
65	65	0 - 10	0 - 6	100
80	80	0 - 10	0 - 6	160
100	100	0 - 10	0 - 6	238
125	125	0 - 10	0 - 6	376
150	150	0 - 8	0 - 5	496

Todos os valores de pressão estão expressos em bar (manométricos), os dados de pressão de operação foram determinados com pressão de operação estática aplicada a montante da válvula fechada. Para os valores indicados, é assegurada a estanqueidade na sede da válvula e para o exterior.

Înformações sobre pressões de operação aplicadas em ambos os lados e para fluidos de alta pureza, sob consulta. Maiores pressões de operação, sob consulta.

Os valores do Kv são obtidos conforme a norma IEC 534, pressão de entrada 6 bar, Δp 1 bar, material do corpo da válvula ferro fundido cinzento EN-GJL-250 com conexão flangeada EN 1092 face a face EN 558 série 1 e diafragma em elastômero.



6 Dados para encomenda

Forma do corpo	Código
2/2 vias	D

Conexão Có	digo
Conexão roscada Rosca fêmea DIN ISO 228	1
Flange Flange EN 1092 / PN16 / forma B, face a face EN 558, série 1, ISO 5752, basic series 1	8
Flange ANSI CLASS 150 RF, face a face MSS SP-88	38
Flange ANSI CLASS 125/150 RF, face a face EN 558, série 1, ISO 5752, basic series 1	39
Flange BS 10 Tab "E", face a face EN 558, série 7, ISO 5752, basic series 7	51
Flange EN 1092 / PN16 / forma A, face a face EN 558, série 7, ISO 5752, basic series 7	53
Flange ANSI CLASS 125/150 RF, face a face EN 558, série 7, ISO 5752, basic series 7	56
As informações técnicas para os tipos de conexão referem-s às dimensões do flange e não à pressão de operação. Pressões de operação, veja Dados técnicos.	se

Material do corpo da válvula	Código
EN-GJL-250 (GG 25)	8
EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) com revestimento interno em PFA	17
EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) com revestimento interno em PP	18
EN-GJS-500-7 (GGG 50) com revestimento interno em PFA	81
EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) com revestimento interno em borracha dura	83
EN-GJS-500-7 (GGG 50) com revestimento interno em PP	91

Material do diafragma	Código	
NBR - Perbunan	2	
FPM	4	
CR - Neoprene	8	
EPDM	14	
PTFE/EPDM, totalmente laminado	52	
PTFE/EPDM convexo, PTFE solto	5E*	
A combinação de revestimento em PFA com diafragmas 5E é somente adequado condicionalmente para fluidos gasosos. Se for necessário classes de vedação menores, então são preferíveis outras combinações.		
* Aplicação para o corpo da válvula ver catálogo págin	ıa 8	

Função de acionamento Cód	igo
Acionamento manual	0
Acionamento manual com volante com dispositivo de trava para cadeado (com cadeado)	L
Acionamento manual com volante com dispositivo de trava para cadeado (sem cadeado)	В

Exemplo de encomenda	675	50	D	8	8	14	0
Tipo	675						
Diâmetro nominal		50					
Forma do corpo (código)			D				
Conexão (código)				8			
Material do corpo da válvula (código)					8		
Material do diafragma (código)						14	
Função de acionamento (código)							0

Demais tipos de conexão, materiais do corpo da válvula, revestimentos e materiais do diafragma, sob consulta



7 Informações do fabricante

7.1 Transporte

- Transportar a válvula de diafragma de forma adequada, evitar queda, e sempre manusear com cuidado.
- Descartar o material de embalagem de acordo com as determinações de reciclagem / leis ambientais.

7.2 Fornecimento e desempenho

- Verificar se todas as peças foram recebidas e estão em estado perfeito.
- O escopo de fornecimento poderá ser checado pela nota fiscal e conferido com o número de pedido.
- A válvula de diafragma é submetida a um teste funcional na fábrica.

7.3 Armazenagem

- Armazenar a válvula de diafragma na sua embalagem original, em local seco, protegida contra poeira.
- Armazenar a válvula de diafragma na posição "aberta".
- Evitar radiações UV e exposição direta ao sol.
- Temperatura máxima de armazenagem: 40 °C.
- Solventes, produtos químicos, ácidos, combustíveis entre outros não podem ser armazenados no mesmo recinto junto às válvulas e suas peças de reposição.

7.4 Ferramentas necessárias

- As ferramentas necessárias para instalação e montagem não estão incluídas no escopo de fornecimento.
- Utilizar ferramentas adequadas, seguras e em condições de funcionamento.

8 Descrição de funcionamento

A válvula de diafragma metálica de 2/2 vias manual GEMÜ 675 possui um volante não ascendente e um indicador ótico de posição incorporado. O corpo da válvula e o diafragma podem ser fornecidos em diversas versões conforme catálogo.

9 Forma construtiva



Forma construtiva

- 1 Corpo da válvula
- 2 Diafragma
- A Atuador



10 Instalação e operação

Antes da instalação:

 Assegure que os materiais do corpo da válvula e do diafragma são adequados para o devido fluído de operação.
 Ver capítulo 5 "Dados técnicos".

10.1 Instalação da válvula de diafragma

A AVISO

Equipamento está sujeito a pressão!

- ➤ Perigo de lesões gravíssimas ou morte!
- Trabalhar somente em sistemas despressurizados.

A AVISO



Produtos químicos corrosivos!

- ➤ Risco de queimaduras!
- Instalação apenas com equipamento de proteção individual adequado.

A CUIDADO



Componentes quentes da instalação!

- ➤ Risco de queimaduras!
- Trabalhar somente em sistemas que foram resfriados.

▲ CUIDADO

Não utilizar a válvula como apoio ou para escalar!

➤ Perigo de escorregar / danos a válvula.

CUIDADO

Nunca ultrapassar a pressão máxima admissível!

- ➤ Evitar eventuais golpes de aríete por meio de medidas de segurança.
- Serviços de instalação devem ser realizados apenas por técnicos especializados.
- Usar equipamentos de proteção

individual adequado conforme regras de operação da planta.

Local de instalação:

A CUIDADO

- Não exercer força externa na válvula.
- Selecionar o local de instalação de modo que a válvula não possa ser utilizada como apoio para subidas.
- Fazer a instalação das tubulações de modo a evitar flexão e torção no corpo da válvula bem como vibrações e tensões.
- Montar a válvula somente entre tubulações alinhadas.
- x Sentido do fluido de operação: Opcional.
- x Posição de montagem da válvula de diafragma: Opcional.

Instalação:

- Assegurar-se da compatibilidade da válvula para a seu uso especifico.
 A válvula deve ser apropriada as condições de operação do sistema de tubulação (fluido, concentração do fluido, temperatura e pressão) bem como, as condições ambientais.
 Verificar os dados técnicos da válvula e dos materiais.
- 2. Desligar a instalação ou parte dela.
- 3. Proteger contra nova entrada em funcionamento.
- 4. Despressurizar a instalação ou parte da instalação.
- Drenar bem a instalação ou parte dela, e deixar esfriar até que a temperatura do fluido baixe para a temperatura ambiente evitando qualquer risco de queimaduras.
- 6. Descontaminar a instalação ou parte da instalação de forma adequada, lavar e arejar.




Instalação de válvulas com conexões roscadas:

- Rosquear as conexões no tubo, de acordo com as normas válidas.
- Rosquear o corpo da válvula de diafragma na tubulação, utilizando vedação adequada para roscas. A vedação para roscas não foi incluída no escopo de fornecimento.

Instalação de válvulas flangeadas:

- Cuidar para ter uma superfície de contato limpa e intacta dos flanges de conexão.
- 2. Alinhar os flanges antes do seu aparafusamento.
- 3. Centralizar bem as vedações.
- 4. Unir a flange da válvula e a flange do tubo com um vedante adequado e parafusos apropriados. O vedante e os parafusos não estão incluídos no escopo de fornecimento.
- 5. Utilizar todas as furações do flange.
- Utilizar apenas elementos de fixação de materiais especificados!
- 7. Apertar os parafusos em cruz!



Observar as normas apropriadas para conexões!

Após a instalação:

 Reativar todos os equipamentos de segurança e de proteção.

10.2 Operação

Indicador ótico de posição





Válvula aberta

Válvula fechada

A CUIDADO




Volante quente durante a operação!

- ➤ Risco de queimaduras!
- Acionar o volante apenas com luvas de proteção.

Um volante bloqueável pode ser pedido como opcional. Este pode ser bloqueado com um cadeado (ver capítulo 6 "Dados para encomenda" / Função de acionamento).



11 Montagem / Desmontagem de peças de reposição





11.1 Desmontagem da válvula (desmontagem do atuador do corpo)

- 1. Mover o atuador A até a posição Aberta.
- 2. Desmontar o atuador **A** do corpo da válvula **1**.
- 3. Mover o atuador **A** até a posição Fechada.



Importante:

Após a desmontagem, limpar todas as peças, removendo a sujeira (cuidado para não danificar as peças). Verificar as peças quanto a danos, se necessário, substituir (utilizar exclusivamente peças originais GEMÜ).

11.2 Desmontagem do diafragma



Importante:

Desmontar o atuador antes de desmontar o diafragma, ver "Desmontagem da válvula (desmontagem do atuador do corpo)".

- 1. Desparafusar o diafragma.
- 2. Limpar todas as peças, removendo restos de produtos e sujeira. Não arranhar ou danificar as peças!
- 3. Verificar todas as peças quanto a danos.
- 4. Substituir peças danificadas (utilizar exclusivamente peças originais da GEMÜ).

11.3 Montagem do diafragma

11.3.1 Informações gerais



Importante:

Montar o diafragma adequado para a válvula (adequado para o fluido, concentração do fluido, temperatura e pressão). O diafragma é uma peça de desgaste. Checar as condições técnicas e a função da válvula de diafragma antes de sua entrada em operação e durante todo o tempo de sua utilização. Determinar intervalos regulares para testes, de acordo com a utilização e / ou os regulamentos e as determinações válidas para o caso de aplicação, e executá-los regularmente.



Importante:

Se o diafragma não for aparafusado corretamente na peça de união, a força de fechamento atuará diretamente sobre o pino do diafragma e não sobre o compressor. Com isso, haverá danos, falha precoce do diafragma e vazamentos na válvula. Se o diafragma for aparafusado em excesso, não haverá estanqueidade suficiente na sede da válvula. Não há mais garantia da função da válvula.



Importante:

A montagem incorreta do diafragma resulta em vazamentos na válvula / saída de fluidos Se este for o caso, desmontar o diafragma, verificar a válvula e o diafragma, e voltar a montar o diafragma conforme instruções acima.



675

O compressor é fixado no eixo.

Compressor e flange do atuador, vistos pela parte inferior:




DN 15 - 80



DN 100 - 150


11.3.2 Montagem do diafragma côncavo



- Mover o atuador A até a posição Fechada.
- 2. Parafusar manualmente o novo diafragma firmemente no compressor.
- 3. Verificar, se o encosto do diafragma se encontra no rebaixo do compressor.
- Quando houver dificuldades no parafusar, verificar o estado da rosca, substituir peças danificadas (utilizar exclusivamente peças originais da GEMÜ).
- Quando notar uma forte resistência, desparafusar em sentido anti-horário o diafragma até que a furação do diafragma coincida com a furação do atuador.


11.3.3 Montagem do diafragma convexo

- Mover o atuador A até a posição Fechada.
- Dobrar manualmente a nova película do diafragma; no caso de diâmetros nominais maiores, utilizar apoio limpo e almofadado.



- 3. Montar um novo diafragma de apoio sobre o compressor.
- 4. Montar a película do diafragma sobre o diafragma de apoio.
- Parafusar manualmente a película do diafragma firmemente no compressor. O encosto do diafragma tem de assentar no rebaixo do compressor.






- 6. Quando houver dificuldades no parafusar, verificar o estado da rosca, substituir peças danificadas.
- Quando notar uma forte resistência, desparafusar o diafragma até que a furação do diafragma coincida com a furação do atuador.
- 8. Apertar a película do diafragma sobre o diafragma de apoio manualmente de modo que este volte a forma original e encoste no diafragma de apoio.

11.4 Montagem do atuador no corpo da válvula

- Mover o atuador A até a posição Fechada.
- 2. Abrir o atuador **A** por aprox. 20 %.
- Montar o atuador A com diafragma 2
 já montado sobre o corpo da válvula 1,
 observar o alinhamento do ressalto de
 vedação do diafragma com o ressalto de
 vedação do corpo da válvula.
- 4. Montar os parafusos 18, arruelas 19 e porcas 20 e apertar manualmente.
- 5. Apertar os parafusos **18** com porcas **20** em cruz.



- Certificar-se da compressão uniforme do diafragma 2 (aprox. 10 - 15 %, a notar no abaulamento uniforme exterior).
- 7. Verificar a estanqueidade na válvula montada.



Importante:

Manutenção e Uso:
Os diafragmas assentam com
o tempo. Após a montagem /
desmontagem da válvula, deve-se
verificar o aperto dos parafusos 18
e das porcas 20 do lado do corpo,
se necessário reapertá-los.

12 Entrada em operação

A AVISO



Produtos químicos corrosivos!

- ➤ Risco de queimaduras!
- Verificar a estanqueidade das conexões do fluido antes da entrada em operação!
- Verificar a estanqueidade somente com equipamento de proteção individual adequado.

▲ CUIDADO

Prevenção contra vazamentos!

 Tomar medidas de segurança contra excesso de pressão máxima admitida, devido a eventuais golpes de pressão (golpes de aríete).

Antes da limpeza ou da entrada em operação da instalação:

- Verificar a válvula de diafragma em relação à estanqueidade e função (fechar e abrir a válvula de diafragma).
- No caso de instalações novas e após consertos, lavar a tubulação com a válvula de diafragma totalmente aberta (para remoção de materiais nocivos).

Limpeza:

x O proprietário da instalação é responsável pela escolha do modo de limpeza e a execução da limpeza.



13 Inspeção e manutenção

A AVISO

Equipamento está sujeito a pressão!

- ➤ Perigo de lesões gravíssimas ou morte!
- Trabalhar somente em sistemas despressurizados.

A CUIDADO



Componentes quentes da instalação!

- ➤ Risco de queimaduras!
- Trabalhar somente em sistemas que foram resfriados.

A CUIDADO

- Atividades de manutenção e de conserto só são permitidos a técnicos especializados e treinados.
- A GEMÜ não assume qualquer responsabilidade por danos causados devido a manuseio impróprio ou ações de terceiros.
- Em caso de dúvida, entre em contato com GEMÜ ainda antes da entrada em operação.
- Usar equipamentos de proteção individual adequado conforme regras de operação da planta.
- 2. Desligar a instalação ou parte dela.
- 3. Proteger contra nova entrada em funcionamento.
- 4. Despressurizar a instalação ou parte da instalação.

O operador deverá realizar controles visuais regulares nas válvulas de acordo com as condições de aplicação e do potencial de perigo, para prevenir vazamentos e danos. A válvula também deve ser desmontada em intervalos programados e inspecionada em relação ao desgaste (ver capítulo 11 "Montagem / Desmontagem de peças de reposição").

14 Desmontagem

A desmontagem é realizada sob as mesmas medidas de precaução das de montagem.

 Desmontar a válvula de diafragma (ver capítulo 11.1 "Desmontagem da válvula (desmontagem do atuador do corpo)").

15 Descarte



- Descartar todas as peças da válvula de acordo com as determinações locais de descarte / leis ambientais.
- Dar atenção a resíduos acumulados e gases de fluidos difundidos.

16 Devolução

- Limpar a válvula de diafragma.
- Solicitar um formulário de Declaração de devolução na GEMÜ.
- Devolução apenas com o preenchimento da Declaração de devolução.

Do contrário, não haverá

- x crédito ou,
- x execução do conserto, mas sim, um descarte a ser cobrado do cliente.



Nota em relação à devolução:

De acordo com os regulamentos legais em relação à proteção ambiental e ao pessoal, deverá ser incluída aos documentos de remessa a declaração de devolução completamente preenchida e assinada. A devolução só será processada quando esta declaração for devidamente preenchida!



17 Notas



Nota em relação à Diretiva 94/9/CE (Diretiva ATEX):

Quando o produto tiver sido encomendado conforme ATEX, uma folha sobre a Diretiva 94/9/CE segue com a documentação.



Nota em relação ao treinamento de pessoal:

Para o treinamento de pessoal entre em contato conosco no endereço citado na última página.


Em caso de dúvida ou equívoco, é valida a versão em Alemão deste documento!

18 Localização de erros / correção de falhas

Erro	Causa provável	Correção do erro		
Fluido escapa pelo dreno (ver desenho em corte capítulo 19)	Diafragma com defeito	Verificar se há danos no diafragma, se necessário, substituir o diafragma		
Válvula não abre	Atuador com defeito	Trocar o atuador		
ou não abre completamente	Diafragma montado de maneira incorreta	Desmontar o atuador, verificar a montagem do diafragma, se necessário, substituir		
Válvula com vazamento (não fecha ou não fecha completamente)	Pressão de operação muito alta	Operar a válvula com a pressão de operação especificada no catálogo		
	Corpo estranho entre o diafragma e o ressalto de vedação do corpo da válvula	Desmontar o atuador, remover o corpo estranho, verificar o diafragma e o ressalto de vedação do corpo da válvula em relação a danos, se necessário, substituir		
	Ressalto de vedação do corpo da válvula não estanque ou danificado	Verificar se há danos no ressalto de vedação do corpo da válvula, se necessário substituir o corpo da válvula		
	Diafragma com defeito	Verificar se há danos no diafragma, se necessário, substituir o diafragma		
	Diafragma montado de maneira incorreta	Desmontar o atuador, verificar a montagem do diafragma, se necessário, substituir		
Válvula com vazamento entre	Parafusos soltos entre o corpo da válvula e o atuador	Reapertar os parafusos entre o corpo da válvula e o atuador		
atuador e corpo da válvula	Diafragma com defeito	Verificar se há danos no diafragma, se necessário, substituir o diafragma		
	Corpo da válvula / atuador danificado	Substituir corpo da válvula / atuador		
Conexão do corpo da válvula na	Instalação incorreta	Verificar a instalação do corpo da válvula na tubulação		
tubulação com vazamento	Conexões roscadas / parafusos soltos	Apertar as conexões roscadas / parafusos		
	Vedação da junta com defeito	Substituir a vedação da junta		
Corpo da válvula com vazamento	Corpo da válvula com defeito ou corroído	Verificar se há danos no corpo da válvula, se necessário, substituir o corpo da válvula		
Impossível girar o	Atuador com defeito	Trocar o atuador		
volante	Trava do volante	Destravar a trava do volante		



19 Desenho em corte e peças de reposição



Pos.	Denominação	Código para pedido		
1	Compa da válvula	K600 (DN 15-50)		
	Corpo da válvula	K620 (a partir DN 65)		
2	Diafragma	600M (DN 15-50)		
		620M (a partir DN 65)		
18	Parafuso	1		
19	Arruela	675S30		
20	Porca) J		
Α	Atuador	9675		



Declaração de conformidade

De acordo com o Anexo VII da Diretiva 97/23/CE

Nós, a empresa GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG

Fritz-Müller-Straße 6-8 D-74653 Ingelfingen

declaramos que as válvulas abaixo relacionadas estão de acordo com os requisitos de segurança da Diretiva de Equipamentos sob Pressão 97/23/CE.

Descrição das válvulas - Tipo

Válvula de diafragma

GEMÜ 675

Orgão Certificador: TÜV Rheinland

Berlin Brandenburg

Número: 0035

Certificado nº: 01 202 926/Q-02 0036

Processo de avaliação da conformidade:

Módulo H

Observação para válvulas com um diâmetro nominal ≤ DN 25:

Os produtos são desenvolvidos e produzidos de acordo com os procedimentos e padrões de qualidade próprios da GEMÜ, que correspondem com as exigências das normas ISO 9001 e ISO 14001.

De acordo com a Diretiva de Equipamentos sob Pressão 97/23/CE, Artigo 3, Parágrafo 3, os produtos não devem usar o símbolo CE.

Joachim Brien

Diretor do setor técnico

Ingelfingen-Criesbach, outubro de 2014



675





